

## VEJLEDNING TIL PORT-TELEFON

### Adgang med nøglebrik

For at få adgang til en opgang skal der bruges en nøglebrik ved port-telefonen udenfor opgangsdøren.

Nøgle-brikken holdes op for det nederste højre felt i port-telefonen. Når nøgle-brikken er aflæst af systemet, vil der lyde et bip og døren kan åbnes.



### Åbning fra lejlighed

Beboerne i en opgang kan låse opgangs-døren op fra den dørtelefon, der er installeret i deres lejligheder.

Tryk på knappen ud for den beboer De ønsker at besøge og vent på svar. Når beboeren åbner døren fra lejligheden lyder der et bip og opgangs-døren kan åbnes.

**Kontakt viceværten ved drifts-problemer.**

# VEJLEDNING TIL DØR-TELEFON

## Besvar opkald

Når en gæst ringer på, besvares opkaldet med et enkelt tryk på **TALEASTEN**, hvorved samtalen kobles ind, og man kan tale med gæsten. Knappen behøver ikke holdes inde. Hvis man blot ønsker at afbryde samtalen og IKKE åbne døren trykkes én gang mere på **TALEASTEN**.

Samtalen kan tvangsstyres med **TALEASTEN**: tryk og tal - slip og lyt.

Samtalen afbrydes samtidig med, at man trykker på **NØGLEASTEN** for at åbne døren.



## Ændring af lydstyrken på samtalen

Tryk på **VOLUMENTASTEN** indtil den ønskede styrke høres, slip derefter tasten.

## Lydløst opkald

Hvis dørkaldet ikke skal kunne høres:

Tryk kortvarigt på **LYSTASTEN**, så **VOLUMENTASTEN** lyser rødt.

Ved dørkald blinker **TALEASTEN** i 15 sek.

Når der trykkes på tasten igen, de-aktiveres opkaldsafbryderen, og som kontrol høres det indstillede tonekald.

← Tale tast

← Volumen tast

← Lys tast

← Nøgle tast

## Ændring af opkaldstone

Tryk på **LYSTASTEN** og hold den inde, tryk samtidig kort på **NØGLEASTEN** i mindre end 1 sek. Når den ønskede opkaldstone høres, slipper man begge taster.

## Ændring af opkaldstonens lydstyrke

Tryk på **VOLUMENTASTEN** og hold den inde, til den ønskede lydstyrke høres.

Slip tasten når den ønskede styrke høres.